



TUFF COAT

Série UT-200

- **Application en une seule étape exceptionnellement facile à appliquer**
- **Nettoyage à l'eau et au savon**
- **Très durable et résistant aux chocs**
- **Résistant aux produits chimiques et aux rayons UV**
- **FORMULE ENTIÈREMENT SUBMERSIBLE**

DISPONIBLE EN 15 COULEURS ATTRAYANTES EN STOCK, À GRAND VOLUME ET PERSONNALISÉES. VOIR LA BROCHURE DU PRODUIT POUR LES ÉCHANTILLONS DE COULEUR.

Remarque : Des différences de couleur peuvent se produire entre les pastilles de couleur réelles illustrées.

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ ANTIDÉRAPANT À TEXTURE MOYENNE SUBMERSIBLE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

La série Tuff Coat UT-200 propose un revêtement antidérapant monocomposant flexible à base d'eau créé par un processus unique de réticulation d'uréthanes, d'acryliques, de copolymères et de granules de caoutchouc recyclé pour créer un fini antidérapant durable. Ce produit est conçu pour fournir une surface attrayante, très durable, résistante aux chocs et antidérapante pour les pataugeoires, les piscines pour enfants, les piscines à vagues, les parcs de pulvérisation, les sols des toilettes, les surfaces de terrasse et autres zones nécessitant une résistance antidérapante qui peut être utilisée dans ou hors de l'eau.

Le fini mat flexible de Tuff Coat sèche à une épaisseur de 30 à 35 mil, créant une finition qui masque les imperfections importantes sur toutes les surfaces et qui améliore les finitions antidérapantes existantes pour une sécurité accrue. Ce produit est inodore et doit être appliqué avec un rouleau Tuff Coat ou un pistolet pulvérisateur à trémie basse pression.

TYPE DE VÉHICULE : Acrylique d'uréthane

FINI : Mat

COULEURS : 15 couleurs

COMPOSANTS : 1

SOLIDES PAR POIDS : 47 %

SOLIDES PAR VOLUME : 38 %

COUVERTURE : 45 pi²/gal

COV : 53 g/L (fourni)

POINT D'ÉCLAIR : 196 °F

EMBALLAGE : Gallon et 5 gallons

DILUANT : Eau (pas plus de 5 %)

MÉTHODE D'APPLICATION : Rouleau Tuff Coat ou pistolet pulvérisateur basse pression à trémie

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU ROULEAU : Rouleau Tuff Coat seulement (9 po P9001 ou 4 po P4002)

NOMBRE DE COUCHES : 2

ÉPAISSEUR DU FEUIL FRAIS PAR COUCHE : 40 à 48 mils

ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC PAR COUCHE : 15 à 18 mils

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 40 °F min/90 °F max

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps minimum en heures

	AU TOUCHER	NOUVELLE COUCHE
90 °F	1/2	SEC AU TOUCHER
70 °F	1	SEC AU TOUCHER
50 °F	2	SEC AU TOUCHER



TUFF COAT

MÉLANGE :

En raison de la nature très solide de ce produit, un tassement important se produira dans le contenant ou le seau. Remuer ou secouer le contenu à fond pour remixer tout matériau déposé. Lors de l'application du produit, assurez-vous de mélanger souvent le produit restant dans le contenant ou le seau pour assurer une suspension adéquate de l'additif antidérapant dans la pellicule de peinture.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION : Bien remuer avant l'utilisation. Tuff Coat peut être appliquée au rouleau ou au pulvérisateur Tuff Coat. L'application de feuil trop épais, supérieurs à 60 mils humides, entraînera un séchage insuffisant ou une fissuration par la boue de la peinture et donnera des films de peinture souples. Ne pas appliquer Tuff Coat lors des jours extrêmement humides à 90°+ HR ou lorsque des précipitations sont prévues. Ne pas appliquer en fin d'après-midi lors de travaux à l'extérieur, car le feul frais peut être altéré par la rosée. Lorsque vous travaillez à des températures plus froides, assurez-vous que les températures de l'air et de la surface restent à 40 °F ou plus pendant au moins 8 heures après l'application.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : La performance du revêtement, en général, est proportionnelle au degré de préparation de la surface. Suivez attentivement les recommandations, en évitant de prendre des raccourcis. Une préparation inadéquate des surfaces garantira pratiquement une performance de revêtement inadéquate. Préparez toutes les zones à peindre avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15. La surface doit être exempte de saleté, de peinture écaillée, de rouille, d'huile, de moisissure, de graisse, de cire, de savon et de tout autre corps étranger.

BÉTON : Doit être complètement durci. Si la surface en béton a une texture poreuse, aucune autre préparation de surface n'est nécessaire. Si la surface du béton n'est PAS poreuse, le décapage à l'acide, le ponçage ou le grenaillage sont nécessaires. Assurez-vous d'enlever tout l'acide restant avec du savon, de l'eau et une brosse à récurer. (Si tout l'acide n'est pas correctement retiré, l'adhérence sera insuffisante). Le béton doit être complètement propre et sec. Comblez toutes les imperfections, fissures, etc. avec un bouchage-pores pour béton et des bouches-joints flexibles. NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE RÉPARATION À BASE DE SILICONE. Apprêtez avec l'apprêt d'adhérence Tuff Coat UT-80. Après avoir suivi les instructions de couche de finition, appliquez deux couches de Tuff Coat.

BOIS NU : Poncer la surface à l'aide d'un papier abrasif de grain 80 et/ou bien la laver à la pression. Remplissez les imperfections; poncez au ras et nettoyez avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15. Appliquez une couche d'apprêt d'adhérence Tuff Coat UT-80 pour pénétrer et sceller le grain poreux. Appliquez la première couche de Tuff Coat. Le bois qui a été recouvert d'époxy doit être soigneusement récuré avec une solution d'ammoniac et d'eau, puis poncé avec du papier abrasif de grain 80 et nettoyé au solvant. Appliquez ensuite une couche d'apprêt d'adhérence Tuff Coat UT-80 pour lisser la surface et fournir une base uniforme, puis appliquez deux couches de Tuff Coat.

MÉTAUX : Poncez la surface avec du papier abrasif de grain 80, puis nettoyez au solvant avec un diluant pour éliminer les résidus. Appliquez une couche d'apprêt pour métaux Tuff Coat UT-95 en suivant les instructions de couche de finition, puis appliquez 2 couches de Tuff Coat.

FIBRE DE VERRE NU : Toute la surface à peindre, peu importe son âge, doit être complètement préparée pour éliminer toute trace de démolant ou de cire. Poncez le gelcoat avec du papier de verre grain 120 jusqu'à obtenir un aspect terne et givré, nettoyez avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15 pour éliminer les résidus. Si la surface est en excellent état, appliquez une couche d'apprêt d'adhérence Tuff Coat UT-80. Si la surface est rugueuse ou si elle présente des imperfections, elle devra être réparée. Remplissez toutes les entailles et rainures, poncez au ras lorsqu'il est dur, puis nettoyez avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15. Appliquez ensuite une couche d'apprêt d'adhérence Tuff Coat UT-80 pour lisser la surface et fournir une base uniforme. Appliquez 2 couches de Tuff Coat.

SURFACES PEINTES : Nettoyez les zones peintes avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15. Si l'ancienne peinture est un émail à base d'huile ou un polyuréthane et qu'elle est en bon état, poncez-la soigneusement avec du papier de verre grain 80 à 100, nettoyez au solvant pour éliminer les résidus avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15, puis passez à l'application de la base d'adhérence Tuff Coat UT-80. Si l'ancienne peinture à l'huile ou au polyuréthane contenait un matériau antidérapant, frottez bien la surface antidérapante avec un nettoyant. Rincez soigneusement la surface et laissez sécher, puis appliquez deux couches de Tuff Coat. Si l'ancienne peinture est en mauvais état, retirez-la avec un décapant chimique ou en la ponçant. Suivez les instructions pour le système de surface nue approprié. Nettoyez les zones peintes avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15. Si l'ancienne peinture est un émail à base d'huile ou un polyuréthane et qu'elle est en bon état, poncez-la soigneusement avec du papier de verre grain 80 à 100, nettoyez au solvant pour éliminer les résidus avec le nettoyant et dégraissant Tuff Coat UT-15, puis passez à l'application de la base d'adhérence Tuff Coat UT-80. Si l'ancienne peinture à l'huile ou au polyuréthane contenait un matériau antidérapant, frottez bien la surface antidérapante avec un nettoyant. Rincez soigneusement la surface et laissez sécher, puis appliquez deux couches de Tuff Coat. Si l'ancienne peinture est en mauvais état, retirez-la avec un décapant chimique ou en la ponçant. Suivez les instructions pour le système de surface nue approprié.

NETTOYAGE : Savon et eau